

Polopodzemné kontajnery MOLOK

NÁVOD NA ÚDRŽBU

Polopodzemné kontajnery Molok sú vyrobené na intenzívne používanie počas dekád. Napriek tomu môže správna údržba a čistenie predĺžiť životnosť kontajnerov. Pravidelná údržba rovnako tak garantuje, že zberné miesta budú čisté a bezpečné pre ich užívateľov.

Obloženie: Drevokompozitné časti obloženia sa umývajú podľa potreby.

Veko: Veko sa umýva raz za rok alebo podľa potreby, napr. Wurth Pinline Power Wash.

Navoskovanie veka raz za dva roky po umytí uľahčí čistenie, napr. môžete použiť Autoglym Supersheen vosk. Celý kontajner sa môže umyť podľa potreby.

Zámok: Ak je kontajner vybavený zámkom, je potrebné ho mazať minimálne dvakrát za rok.

Počas vysýpania kontajnera je potrebné skontrolovať všetky možné poškodenia ako rezy, praskliny, trhliny na:

- veku
- systéme nosnej konštrukcie
- zbernom vreci, špeciálne skontrolujte:
 - zaťahovacie lano, poistku lana a zdvíhacie slučky.

SWL limity pre vysýpacie vrecia	
5 m ³	1250 kg
3 m ³	1250 kg
1,3 m ³	1000 kg
800 l	800 kg
BIO SYSTEM	400 kg



SWL = bezpečné prevádzkové zaťaženie

Molok Ltd. garantuje, že výrobky MOLOK® sú pri bežnom použití bez závad, materiálových alebo výrobných.

Záručná doba od dátumu dodania:

zberné vrece a veko - 2 roky

šachta / zásobník - 10 rokov

zberný kontajner - 10 rokov

záruka sa nevzťahuje na mechanické časti

ostatné časti - 1 rok /okrem vriec na Bioodpad/



Návod na vysýpanie kontajnerov MOLOK

Vždy používajte zdvíhaciu reťaz na zdvihnutie nosnej konštrukcie so zberným vrecom. Zdvíhacia reťaz musí mať minimálnu dĺžku 1,2 metra. Nikdy nepripájajte oko nosnej konštrukcie priamo na hák zdvíhacieho ramena.

Každý zdvih začnite pomaly a obozretne. Vysýpacie vrece môže staticky priľnúť k stenám kontajnera. Najprv použite tlak na vrece a silno potiahnite aby sa dostal vzduch do kontajnera. Tento postup sa musí urobiť pomaly, aby sa vysýpacie vrece neroztrhlo.

Vždy zdvíhajte vysýpacie vrece priamo, kolmo nahor. Ak sa vysýpacie vrece zdvíha diagonálne, mohlo by dôjsť k zachyteniu uzáveru lana o zabudovanú šachtu kontajnera a jej poškodeniu.

Nepreťažujte vysýpacie vrece. Uistite sa, že bezpečné prevádzkové zaťaženie (SWL) nie je prekročené. Kapacita SWL je uvedená na štítku vysýpacieho vreca. Preťaženie môže spôsobiť poškodenie vysýpacieho vreca alebo jeho častí.

Spodná časť vysýpacieho vreca sa otvára podľa nasledujúcich inštrukcií k uzáveru lana. Zdvihnite vysýpacie vrece nad zberové vozidlo, potiahnite zaťahovacie lano diagonálne od bezpečnostnej západky. Nakoniec potiahnite lano z uzáveru a tak otvorte spodnú časť vysýpacieho vreca.

Spodná časť vysýpacieho vreca musí byť pred vrátením vreca do kontajnera pevne uzavretá. Vodiaca trubica lana musí byť umiestnená v uzávère lana a v bezpečnostnej západke podľa návodu. Umiestnite lano do pripevnenej slučky.

Vizuálne skontrolujte vysýpacie vrece. Zlomené alebo poškodené časti sa musia bezodkladne vymeniť. Spustite vysýpacie vrece naspäť do jeho správnej polohy vnútri tela zásobníka.

UPOZORNENIE! Krátky návod na vysýpanie je uvedený na výrobnom štítku.

